



PUBLICATION DU 20/09/2026

Travailler en espace confiné : avant d'entrer

La plupart des chantiers réfractaires n'ont qu'une seule entrée — un trou d'homme par lequel une personne passe tout juste. Par la même ouverture passent les flexibles, l'outillage, le matériau et, en cas d'urgence, le chemin de retour.


Travailler en espace confiné modifie donc tout le déroulement. Accès, surveillance, éclairage et ventilation sont réglés avant le premier pas à l'intérieur.

Check-list avant l'entrée

- | | |
|--|---|
| ☐ Consignation | installation consignée et sécurisée contre toute remise en marche, alimentations fermées |
| ☐ Refroidissement | four ou chaudière suffisamment refroidi, température intérieure mesurée |
| ☐ Mesure d'atmosphère | atmosphère mesurée avant l'entrée, résultat consigné |
| ☐ Autorisation | autorisation écrite de l'exploitant disponible — d'abord l'autorisation, ensuite l'entrée |
| ☐ Surveillance | toujours une personne au trou d'homme, contact visuel ou vocal convenu |
| ☐ Chemin de retour | reste dégagé, même si flexibles et matériau passent par la même ouverture |
| ☐ Éclairage et ventilation | nous apportons l'éclairage et la ventilation et les installons avant le début des travaux |



Vue par le trou d'homme : une seule entrée pour les personnes, le matériau et le chemin de retour



Entrée par le haut — câble et flexible par la même ouverture

Erreurs fréquentes

- Entrer « parce que ça ne prend que quelques minutes » — sans mesure d'atmosphère ni surveillant au trou d'homme.
- Encombrer l'ouverture de flexibles et de matériau jusqu'à ce que le chemin de retour ne soit plus dégagé.
- Travailler dans la pénombre : qui ne voit pas le joint qu'il réalise travaille de façon imprécise et dangereuse.

CONSEIL PRATIQUE

Clarifiez avec nous la consignation, la mesure d'atmosphère et le permis de pénétrer dès la planification. Le travail commence alors à l'heure dès le premier jour — et personne n'attend une signature devant le trou d'homme.

Des questions sur votre four ?

Nous évaluons le garnissage, les zones et l'état — réponse sous 24 heures les jours ouvrés.

+49 89 541 960 200

info@sbs-rs.de

www.sbs-rs.de/fr/fachwissen